

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 30» Советского района г. Казани

«УТВЕРЖДЕНО»

Председатель профсоюзного комитета школы

Кочу О.М.Комиссарова

Протокол № 1

«25» августа 2022г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУДО ДМШ № 30

Ю.З.Камалова

Приказ № 52

«25» августа 2022г.



ИНСТРУКЦИЯ № 9
по обеспечению безопасности эксплуатации
электромузыкальных инструментов для учащихся
(вводный инструктаж)

- Не вставляйте пальцы или руку в отверстия инструмента.
 - Никогда не засовывайте и не роняйте бумагу, металлические и прочие предметы в отверстия на панели и клавиатуре. Если это случилось, немедленно сообщите преподавателю, выключите инструмент и выньте кабель питания из розетки.
 - Не облокачивайтесь на инструмент, не ставьте на него тяжелые предметы и не прикладывайте слишком большой силы при пользовании кнопками, выключателями и разъемами.
 - Не следует долго работать с высоким или некомфортным уровнем громкости, так как это может привести к потере слуха.
 - Не допускайте чрезмерного сгибания и повреждения шнура, не ставьте на него тяжелые предметы и держите его в таком месте, где на него нельзя наступить, задеть ногой или что-нибудь по нему перекатить.
 - При отключении кабеля от инструмента или от электросети беритесь за вилку, а не за кабель.
 - Никогда не вставляйте и не вынимайте вилку электроинструмента мокрыми руками.
1. Преподаватель обязан ознакомить учащихся с настоящей инструкцией перед началом обучения на электромузыкальном инструменте.