


# ORREN

perfect pass

КОМФОРТНО  
НАДЁЖНО  
БЕЗОПАСНО

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ORREN



# ORPEN

perfect pass

В нашем детском саду установлена система бесключевого доступа.



Как открыть вход, оборудованный ORPEN:



**Картой**

Приложите её к считывающему устройству



**Телефоном с приложением ORPEN**

Подойдите ко входу с телефоном в руке, кармане или сумке — он откроется **АВТОМАТИЧЕСКИ**


Или нажмите на кнопку входа в приложении

Чтобы пользоваться бесключевым доступом (по телефону или карте), скачайте приложение ORPEN: нажмите на соответствующий значок

**1/** Зайдите в приложение.

**2/** Познакомьтесь с его возможностями.

**3/** Выберите «Новый пользователь».




### Бесключевой доступ

Используйте приложение Орпен для бесключевого доступа к подъезду и шлагбауму, офису и детскому саду

ВОЙТИ

НОВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ



**4/** Введите номер телефона.



**5/** Поставьте галочку, подтвердив согласие.

**6/** Нажмите «Зарегистрироваться».

**7/** В течение 3 минут вам придёт код в СМС-сообщении.



*Если вы получили такое уведомление, обратитесь к воспитателю или заведующей вашего детского сада. После того как они добавят ваш номер, вернитесь к инструкции.*





**8/** Введите код. Если вы всё сделали правильно, вы попадёте на экран «Задать пароль».

*Если код не пришёл, запросите его снова.*

**9/** Установите пароль.  
Он должен содержать  
8 и более символов.


*Приложение не будет спрашивать пароль каждый раз, но не забывайте его.*



**10/** Если вы всё сделали  
верно, вы попадёте на  
страницу «Объекты».

Активируйте объект  
«Детский сад».

## ВЫБЕРИТЕ ДОСТУП ПО КАРТЕ ИЛИ ТЕЛЕФОНУ



Нажмите эту кнопку, если у вас нет карты для входа, но вы хотите её получить. Оплатите карту в приложении.

*Её можно будет забрать в детском саду.*

Нажмите эту кнопку, если вы хотите открывать входы по телефону.

*Выберите бесплатный пробный период и активируйте его.*

Нажмите эту кнопку, если у вас есть карта для входа и введите её номер.

*Если на карте нет номера или его сложно распознать, бесплатно замените её в детском саду.*



Если вы выбрали доступ по карте, вы также можете подключить доступ по приложению.

Теперь вы можете пользоваться доступом по карте или телефону.

*Далее следуйте инструкциям в приложении.*



# OPPEN

perfect pass

## ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ



позвоните нам по телефону:  
8 800 500-56-70



напишите в WhatsApp:  
+7 (917) 280-64-40



или оставьте заявку  
в приложении



*В силу стандартных ограничений платформы iOS при переходе приложения в фоновый режим функция «Свободные руки» может переставать работать спустя некоторое время.*

*Для возобновления работы откройте приложение.*

*Для обеспечения безопасности функция «Свободные руки» может быть отключена на объекте.*

