

“Согласовано”

Председатель профкома

Габдул А.И.Габдрахманова

“ 03 ” 09 20 19 г



Директор школы

И.И.Шарипов

“ 04 ” 09 20 19 г

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ РАБОТЕ С ХОЛОДИЛЬНЫМИ ОБОРУДОВАНИЯМИ

с. Новое Алимово

2019 г

Инструкция при работе с холодильными устройствами

Требования безопасности во время работы

1. Загрузку продуктов в холодильник следует производить не ранее чем через час с момента подключения его к электрической сети.
2. Размещение, хранение, замораживание продуктов осуществлять согласно рекомендациям руководства по эксплуатации холодильника (холодильного шкафа, камеры).
3. Если в процессе работы в морозильной камере образовался плотный снеговой покров более 3 мм и если его нельзя удалить деревянной или пластмассовой лопаткой, входящей в состав комплекта поставки, то холодильник следует отключить для размораживания и уборки. Толстый снеговой покров препятствует передаче холода продуктам, увеличивая время охлаждения и снижая качество продуктов, повышает расход электроэнергии. Запрещается применять для удаления снегового покрова металлические предметы.
4. Размораживание холодильной камеры происходит автоматически — в процессе работы на задней стенке камеры образуется иней, который после отключения компрессора превращается в каплю воды. Талая вода стекает в поток слива, по трубке попадает в сосуд на компрессоре и испаряется. Необходимо периодически следить за тем, чтобы вода без препятствий стекала в сосуд. Эксплуатация холодильника с засоренной системой отвода талой воды не допускается. При обнаружении воды под холодильником следует установить причину ее появления (сдвинулась емкость для сбора талой воды) и устранить, так как это может послужить причиной травмирования и поражения током.
5. В процессе работы холодильника могут быть слышны:
 - щелчки срабатывания датчиков реле температуры;
 - журчание хладагента, циркулирующего по трубкам;
 - легкие потрескивания при замерзании капель воды на задней стенке холодильной камеры.Данные звуки носят функциональный характер и не влияют на работу холодильника.
6. Чтобы продукты сохранили аромат, цвет, влагу и свежесть, хранить их в упаковке или в плотно закрытой посуде.
7. Рекомендуется два раза в год проводить уборку задней части холодильного устройства от пыли с помощью пылесоса.

Требования безопасности при отключении

1. Отключать холодильник от электрической сети, вынув вил ку из розетки, при:

- перестановке его на другое место;
- мытье пола под ним;
- размораживании и уборке холодильника;
- замене лампы освещения холодильной камеры;
- перепадах и отключении напряжения в электрической сети;
- устранении неисправностей;
- выполнении операций, связанных с обслуживанием холодильника.

2. Запрещается:

- при включенном в электрическую сеть холодильнике одно временно прикасаться к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки и т.п.);
- ремонтировать и мыть включенный в сеть холодильник;
- подключать холодильник к электрической сети, которая имеет неисправную защиту от токовых перегрузок;
- использовать для подключения холодильника к электрической сети переходники, многополюсные розетки и удлинители шнуры;
- хранить в холодильнике взрывоопасные вещества;
- хранить в морозильной камере стеклянные емкости с замерзающими жидкостями и газированные напитки в закупоренных сосудах, так как при замерзании они взрывоопасны;
- эксплуатировать холодильник при отсутствии емкости для сбора талой воды;
- устанавливать в холодильник лампу освещения мощностью более 15 Вт;
- производить замену элементов электропроводки специалисту, не имеющему на то разрешения.