


Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

8 класс

«Обработка накладного кармана с цельнокроеным клапаном»



Задание: Изготовить накладной карман с цельнокроеным клапаном. Настрочить карман на основную деталь.	Материалы: Гладкокрашенная хлопчатобумажная ткань 250 мм×450 мм (по долевой нити 250 мм) Элементы декора: - пуговицы с отверстиями (d2-2,5см) Нитки в цвет ткани Ручная иголка Ножницы Портновские булавки Линейка Мел портновский Простой карандаш Швейная машина Проутюжильник для ВТО
---	---




Накладной карман самый распространённый вид кармана. Как правило, накладной карман настрачивают с лицевой стороны изделия. Он может быть любой формы и размера – квадратный, прямоугольный, с закругленными уголками, фигурные, например, в форме сердечка, карман «кенгуру».

Накладной карман с цельнокроеным клапаном чаще всего размещают на верхней одежде или на одежде относящейся к спортивному стилю, стилю сафари.


Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Выкроите детали, соблюдая все правила раскроя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основная деталь 25см×22см - деталь кармана 12см×14мм 	
<p>3. Из остатков ткани по основной детали кармана выкроить обтачку клапана. Дублирин выкраиваем по детали клапана. Нить основы дублирина параллельна линии входа в карман.</p>	
4. Продублировать клапан	


5. Обметать нижний срез обтачки




6. Лицевыми сторонами внутрь соединить карман и обтачку, совмещая срезы. Обтачать шириной шва 0,7-1 см.
По нижнему закругленному углу кармана проделать строчку для сборки на расстоянии 0,4-0,5 см от среза. Присборить.




7. Для удобства выворачивания, ножницами высечь закругленные углы кармана




8. Вывернуть клапан.
Приутюжить клапан «в раскол» и заутюжить припуски кармана. Величина припуска 0,7-1 см. Настрочить обтачку клапана по обметочной строчке




Обтачной шов «в раскол»




9. Настрочить отделочную строчку по краю клапана. Ширина шва 0,1-0,2см.




10. Заутюжить клапан по линии сгиба на лицевую сторону кармана



11. На основной детали наметить расположение кармана. Булавками наколоть готовый карман на деталь, при желании можно наметать. Настрочить карман начиная шов по линии сгиба клапана (сделать закрепки как показано на рисунке). Ширина шва настрачивания 0,2-0,3 см.



12. Отогнуть клапан на лицевую сторону кармана. Проутюжить карман через проутюжильник. Пришить пуговицу по центру клапана.



Карта пооперационного контроля

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	По факту
1.	Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет	1	
2.	Детали выкроены с учетом направления нити основы и правильным определением лицевой стороны да/нет	1	
3.	Качество дублирования деталей обтачки да/нет	1	
4.	Ширина шва обтачивания детали обтачки и кармана 0,7-1 см \pm 1 мм да/нет	2	
5.	Аккуратность вывернутого клапана да/нет	2	
6.	Ширина отделочной строчки клапана 0,1-0,2см да/нет	2	
7.	Припуски настрачивания кармана 0,7-1см да/нет	2	
8.	Качество обработки нижних углов кармана да/нет	2	
9.	Качество шва настрачивания кармана. Качество закрепок да/нет	3	
10.	Грамотное расположение кармана на основной детали да/нет	1	
11.	Качество влажно-тепловой обработки	1	
12.	Качество пришивания пуговицы	1	
13.	Аккуратность работы	1	
	Итого	20	

Выкройка кармана

